

Asiakkaan tiedot (asiakas täyttää)

Nimi ja organisaatio*	
Osoite*	
Puhelin*	Sähköposti*
Tulosten vastausosoite (jos eri kuin yllä)*	
Verkkolaskuosoite ja laskutuksen katuosoite*	
Tilausnumero tai viitetieto*	
Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus*	
Näytteenottaja(t)*	

* pakollinen tieto

Henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten mukaisesti.

Näytteiden tiedot (asiakas täyttää)

(labra täyttää)

Näytteen tunnistus	Pvm	Klo	Veden lämpötila (°C) HUOM! ei saa mitata näyte-astiasta	Sisältää klooria	Lisätty natrium-tiosulfaattia	Näyteastia	Näytteenottotapa	THL-koodi	T (C °)
						Suuren tilavuuden DEUF-näyte			
						Sterili			
						Epästeriili			
						Liitoskappaleet poistettu			
						Hana desinfioitu			
						Vettä juoksuutettu (Vä- häisen juoksuutuksen voi merkitä suluilla)			

Huomioita (asiakas/THL täyttää)

--

Näytteen saapumistiedot (THL täyttää)

Näyte saapui laboratorioon:
pvm _____ , klo _____ , nk _____

Huomioitavaa näytteenotossa

- Näytteet on lähetettävä kylmälaukussa jäädytettyjen kylmäpatruunojen kanssa niin, että ne ovat perillä näytteenottopäivää seuraavana aamuna.
- Kiireellisissä epidemiatilanteissa suolistomikrobianalyysjä varten voidaan ottaa näyte kaupasta saataviin puhtaisiin muovikanistereihin ja pulloihin (epästeriilejä), mutta astia on tällöin huuhdeltava hyvin näytevedellä.
- Kiireettömissä tilanteissa steriilit astiat voidaan toimittaa laboratoriosta. Suuren tilavuuden DEUF-näytteenottoa varten lähetämme aina näytteenottovälineistön etukäteen.
- Lomakkeeseen on merkittävä, jos näyte sisältää klooria ja onko näytteeseen lisätty natriumtiosulfaattia kloorin inaktivoimiseksi.
- Ravinneanalyysjä varten astioiden on oltava ehdottomasti oikein käsiteltyjä kontaminaation välttämiseksi ja luotettavan tuloksen saamiseksi näyteastiat on pyydetävä aina etukäteen laboratoriosta.
- Veden lämpötila tulee mitata näytteenottovaiheessa. Lämpötilaa ei saa mitata suoraan näyteastiasta, sillä lämpömittarit ovat epästeriilejä ja kontaminoivat näytteen.
- Tarkista analyysiin vaadittava näytetilavuus alla olevasta taulukosta.

Näytteistä tehtävät analyysit ja tarvittava näytetilavuus

Adenovirus: 4 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Aktinomykeetit: 1 l
Assimiloituva orgaaninen hiili (AOC): 500 ml (huom. näytepullojen erikoiskäsittely)
Bakteerikannan identifiointi: -
<i>Clostridium perfringens</i> -bakteeri tai sulfiittia pelkistävät klostridit (itiöt): 3 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
<i>Clostridium perfringens</i> -bakteeri tai sulfiittia pelkistävät klostridit (vegetatiiviset solut): 3 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
F-spesifiset kolifaagit: 3 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Giardia ja Cryptosporidium: Suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Hepatiitti A -virus: 4 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Heterotrofinen pesäkelukumäärä R2A-pintaviljelymenetelmällä (22 °C): alle 100 ml (näyteastian on oltava steriloitu)
Heterotrofinen pesäkelukumäärä TH-maljavalumenetelmällä (22 °C): alle 100 ml (näyteastian on oltava steriloitu)
Heterotrofinen pesäkelukumäärä TH-maljavalumenetelmällä (36 °C): alle 100 ml (näyteastian on oltava steriloitu)
Homeet: 1 l
Koliformisten bakteerien ja <i>Escherichia coli</i> -bakteerin herkistetty analyysi vedestä: 3 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Lämpökestoiset kampylobakteerit (viljelymenetelmä): 5 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Mikrobeille käyttökelpoinen fosfori (MAP): 500 ml (huom. näytepullojen erikoiskäsittely)
Norovirus: 4 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Rotavirus: 4 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Saastelähteiden jäljitys: 2 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Sapovirus: 4 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Somaattiset kolifaagit: 3 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Suolistoperäisten enterokokkien herkistetty analyysi vedestä: 2 l tai suuren tilavuuden näytteenotto, DEUF
Muu, mikä:

Suostumus (asiakas täyttää)

THL saa käyttää näytteitä edellä valittujen analyysien lisäksi menetelmäkehitykseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

Kyllä Ei

Yhteydenotot asiakkaaseen (THL täyttää)

THL-koodi/koodit ilmoitettu: _____ lle

pvm _____, nk _____

Tulos on ilmoitettu: _____ lle

puhelimella/sähköpostilla pvm _____, nk _____

12.12.2025